



CAT-040

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали Метеостанцию Ritmix CAT-040. Надеемся, что Вы получите удовольствие от её использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового устройства и продлить срок его службы.

Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.

Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.

Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от источника питания. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
- Не используйте устройство вблизи воды (например, в ванной, бассейне и т.д.).
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При необходимости используйте влажную ткань, без каких либо очистителей.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких температур (например, вблизи радиаторов, обогревателей, печей и т.д.).
- Не вскрывайте устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метеостанция с термометром и гигрометром
Цифровой термометр Цельсии / Фаренгейты
Фазы луны
Пиктограммы погоды
Гигрометр
Компактный размер
Часы/ Будильник / Календарь
Электропитание: 1×LR1140 батарейка (входит в комплект поставки)

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



1. Экран
2. Температура
3. Время
4. Влажность
5. Прогноз погоды
6. Фазы луны
7. Кнопка «MODE»
8. Кнопка «ADJ»
9. Кнопка «MEMORY»
10. Переключатель Цельсии / Фаренгейты
11. Подставка
12. Отсек для батареи

РАБОТА УСТРОЙСТВА

- Для начала работы устройства установите одну батарейку типа LR1140. При установке соблюдайте полярность!
- Кнопка MODE отвечает за настройку времени, будильника, выбор формата времени. Для установки времени нажмите на кнопку MODE в течение двух секунд. Нажатиями кнопки ADJ установите значение минут. Нажатие кнопки MODE еще раз переведет в режим установки часов. Повторите те же действия для установки даты, будильника, формата времени 12 / 24 часа.
- Нажатие на кнопку MEMORY позволит увидеть минимальное / максимальное / текущее значение температуры или влажности


ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Устройство не включается

- Проверьте, заряжена ли батарея
- Проверьте полярность батареи
- Если указанные выше меры не помогли, обратитесь в сервисный центр производителя

Внимание:

* Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте www.ritmixmap.ru.

Импортер: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1. Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1. Изготовитель: Shenzhen Anseny Electronic Technology Co.,Ltd. / Шеньчжень Энсени Электроник Текнолоджи Ко., Лтд . Адрес производства: A430, Baoan Zhigu, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China / A430, Баоан Жигу, Ксисианг Стрит, Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, Гуандон, Китай.

Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-СН.ГА05.В.16510/20. Срок действия по 13.08.2025 включительно. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.НВ11.В.18019/20, действительна до 13.08.2025 .

Дата изготовления указана в серийном номере товара (позиция с 10 по 15) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год, ММ обозначает месяц изготовления. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Страна изготовления: Китай. Характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.