



CAT-052

Инструкция по эксплуатации

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали Метеостанцию Ritmix CAT-052. Надеемся, что Вы получите удовольствие от её использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового устройства и продлить срок его службы.

Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.

Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.

Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от источника питания. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
- Не используйте устройство вблизи воды (например, в ванной, бассейне и т.д.).
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При необходимости используйте влажную ткань, без каких либо очистителей.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких температур (например, вблизи радиаторов, обогревателей, печей и т.д.).
- Не вскрывайте устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метеостанция с термометром и гигрометром
Цифровой термометр Цельсии / Фаренгейты
Гигрометр с указанием комфортной влажности
Компактный размер
Кнопочное управление
Часы/ Будильник / Календарь
Электропитание: 1×AAA батарейка (не входит в комплект поставки)

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



1. Экран
2. Температура
3. Время
4. Влажность
5. Указатель комфортной влажности
6. Кнопка «MODE»
7. Кнопка «MEMORY»
8. Кнопка «ADJ»
9. Подвес
10. Подставка
11. Переключатель Цельсии / Фаренгейты
12. Отсек для AAA батареек

РАБОТА УСТРОЙСТВА

- Для начала работы устройства установите одну батарейку типа AAA. При установке соблюдайте полярность!
- Кнопка MODE отвечает за настройку времени, будильника, выбор формата времени. Для установки времени нажмите на кнопку MODE в течение двух секунд. Нажатиями кнопки ADJ установите значение минут. Нажатие кнопки MODE еще раз переведет в режим установки часов. Повторите те же действия для установки даты, будильника, формата времени 12 / 24 часа.
- Нажатие на кнопку MEMORY позволит увидеть минимальное / максимальное / текущее значение температуры или влажности


ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Устройство не включается

- Проверьте, заряжена ли батарея
- Проверьте полярность батареи
- Если указанные выше меры не помогли, обратитесь в сервисный центр производителя

Внимание:

* Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления.

 Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов. Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте www.ritmixrussia.ru.

Импортер: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Изготовитель:

Shenzhen Anseny Electronic Technology Co.,Ltd. / Шеньчжень Энсени Электроник Текнолоджи Ко., Лтд . Адрес производства: A430, Baoan Zhigu, Xixiang Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China / A430, Баоан Жигу, Кисианг Стрит, Бао'ан Дистрикт, Шеньчжень, Гуандон, Китай. Страна изготовления: Китай

Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-СН.ГА05.В.16510/20. Срок действия по 13.08.2025 включительно. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.НВ11.В.18019/20, действительна до 13.08.2025.

Не бросать, не ронять, не разбирать.

Использовать только по прямому назначению.

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен. Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ГГГГММ, где ГГГГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства.

Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.

