

Благодарим за выбор часов-будильника Ritmix CAT-057. Надеемся, что Вы получите удовольствие от их использования.

Прежде, чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового устройства и продлить срок его службы.

Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.

Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванны, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.

Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от источника питания. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному запылению или механическим ударам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения.

Перед использованием

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.
- Не используйте с устройством аксессуары, не рекомендованные производителем.
- Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность.
- Не используйте устройство вблизи воды (например, в ванной, бассейне и т.д.).
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. При необходимости используйте влажную ткань, без каких либо очистителей.
- Не подвергайте устройство воздействию экстремально высоких температур (например, вблизи радиаторов, обогревателей, печей и т.д.).
- Не вскрывайте устройство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Часы - будильник с ночником. Подсветка-ночник меняет цвет (красный / зеленый / синий / попеременно / подсветка выключена).

Удобная сенсорная кнопка для включения, отключения, настройки ночника.

Электронные часы (12ч / 24ч).

Календарь.

Будильник.

«Подремать ещё» (SNOOZE).

Простое кнопочное управление

Электроснабжение: (DC) 5В, 2А от USB – полный функционал с подсветкой / 3×AAA батарейки (не входят в комплект) – часы и будильник.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА



1. Экран
2. Время
3. Дата
4. Будильник
5. Кнопки настройки
6. Кнопка подсветки
7. Ночник
8. Отсек для батареек

РАБОТА УСТРОЙСТВА

Для начала работы устройства установите три батарейки типа AAA в отсек для батареек, расположенный на задней части устройства или подключите часы к электропитанию.

Кнопки настройки часов находятся на боковых частях корпуса.

1. Настройка времени

Для настройки времени переключите верхний переключатель на левой боковой части часов из положения LOCK в положение TIMESET, чтобы войти в режим настройки времени. Нажмите кнопку MODE для настройки текущего времени и даты. Последовательность настроек между нажатиями кнопки MODE: часы, минуты, год, месяц, число. Используйте кнопки + (увеличение значения) или - (уменьшение значения), расположенные на правой боковой стороне часов, для установки необходимых значений. При длительном нажатии кнопка + или - перечисление ускоряется. В режиме LOCK нажмите кнопку +, чтобы изменить 12/24-часовой формат времени (при 12-часовом формате будет отображаться значок PM).

2. Настройка будильника

Для настройки времени переключите верхний переключатель на левой боковой части корпуса часов в положение AL SET, чтобы войти в режим настройки будильника. Нажмите кнопку MODE, чтобы установить время будильника. Последовательность настроек между нажатиями кнопки MODE: часы, минуты. Используйте кнопки + (увеличение значения) или - (уменьшение значения), расположенные на правой боковой стороне часов, для установки необходимых значений. При длительном нажатии кнопка + или - перечисление ускоряется. Переключив верхний переключатель на левой боковой части часов в положение LOCK, часы сохраняют установленное время и будильник. В положении LOCK после установки будильника появится соответствующий значок будильника. Когда будильник достигнет установленного

времени, прозвучит сигнал будильника в течение 60 секунд. Нажмите кнопку SNOOZE / LIGHT на верхней части корпуса для выключения будильника и активации функции повтора будильника – включится подсветка и появится значок Z в левой нижней части экрана. Через 5 минут значок повтора Z исчезает. Во время интервала между будильниками нажмите любую клавишу кроме SNOOZE / LIGHT для отмены повтора будильника, при отмене значок повтора Z исчезнет. Будильник не срабатывает в состоянии настройки. При переключении нижнего переключателя на левой боковой части часов отметка 1-7 обозначает, что будильник срабатывает с понедельника по воскресенье. При переключении переключателя на отметку 1-6 будильник срабатывает с понедельника по субботу. При переключении переключателя на отметку 1-5 будильник срабатывает с понедельника по пятницу. При переключении переключателя в положение LOCK будильник не срабатывает.

3. Функция подсветки

Нажмите кнопку SNOOZE / LIGHT, расположенную на верхней части корпуса часов, чтобы включить подсветку на 5 секунд в любом режиме.

4. Функция освещения

Устройство имеет пять режимов освещения: красный, зеленый, синий, белый и режим, попеременно меняющий цвета; каждый цвет горит по 3 секунды.

При активной функции освещения, нажмите на сенсорную кнопку в течение 3 секунд, чтобы переключиться на следующий цвет. В прошествии более 3-х секунд нажмите сенсорный переключатель, чтобы выключить режим, попеременно меняющий цвета.

Во время звонка будильника или повтора будильника нажатие на сенсорную кнопку приведет к прерыванию и откладыванию сигнала будильника.

При звонке будильника освещение устройства включается автоматически.

Освещение и подсветка устройства – это две разных функции, которые могут работать в любом режиме.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ

Если устройство не включается:

- Проверьте, не закончился ли заряд батареек/подключен ли источник питания.
- Если указанные выше меры не помогли, обратитесь в сервисный центр производителя.

Если изображение на дисплее стало тусклым и нечетким, замените батарейки на новые.

Внимание:

** Характеристики устройства, указанные в данной инструкции, являются актуальными на момент выпуска инструкции. Обратите внимание, что описания, схемы, изображения, представленные в качестве примера, подробное описание функций устройства, а также характеристики устройства и программного обеспечения, содержащиеся в данной инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления.*

Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов

Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя.

Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте www.ritmirusssia.ru.

Не бросать, не ронять, не разбирать.

Использовать только по прямому назначению.

Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.

Импортер: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1. Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1. Изготовитель: «FUZHOU ACTION ELECTRONIC CO., LTD» / «ФУЧЖОУ ЭКШЕН ЭЛЕКТРОНИК КО., ЛТД», адрес: G5-508, Sunshine Paradise, Panyu Road, Gangshan District, Fuzhou, 350008, China / G5-508, Саншайн Пардайс, Панью Роуд, ЦанШань Дистрикт, Фуцжоу, 350008, Китай. Завод изготовителя: «Duorong Optics Electronic Co., Ltd.» / «Дуоронг Оптик Электроник Ко., Лтд.», адрес производства: Shidong Cun, Jiangkou Zhen, Hanyang District, Putian City, Fujian Province, China / Шидон Цун, Цзянкоу Дзен, Хандзян Дистрикт, Путянь Сити, Фуцзянь Провинс, Китай. Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники.» Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.ТА05.В.15968/20, срок действия по 23.07.2025 включительно. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.НВ11.В.17244/20, срок действия по 22.07.2025 включительно. Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы: 24 месяца. Срок годности: не ограничен. Дата производства указана в серийном номере товара (символы с 10го по 15й) в формате ПГТГММ, где ПГТГ обозначает год производства, ММ обозначает месяц производства. Страна изготовления: Китай. Характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

Серийный номер/ Serial number	<input type="text"/>	Модель/ Model	<input type="text"/>
Дата продажи	<input type="text"/>	Издие проверено.	<input type="text"/>
М.П.		Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.	
		Серийный номер списан с корпуса правильно.	
		Поставив свою подпись, клиент соглашается с правилами гарантии, описанными в данном талоне	
		ФИО покупателя	<input type="text"/>
		Подпись владельца	<input type="text"/>

Гарантийный талон не будет считаться действительным, если все графы не будут заполнены полностью и разборчивым почерком

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Подпись продавца www.ritmirusssia.ru

Информация о проведенных ремонтах в период гарантийного обслуживания

Дата:	<input type="text"/>	Дата:	<input type="text"/>	Дата:	<input type="text"/>
Вид ремонта:	<input type="text"/>	Вид ремонта:	<input type="text"/>	Вид ремонта:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Печать сервиса

Печать сервиса

Печать сервиса

